

Handlungsempfehlung für das Rangieren in Augsburg Hbf

| Rangierfahrt | Hbf → Abstellgr. Süd über Gleis 335 zur Einfahrt in die Abstellgr. vom Süden / Absaugung Toilette / Außenwäsche | Abstellgr. Süd → Hbf (im Regelfall von Gleis 325) | Umsetzen im Hbf (zu einer Zugleistung, beispielsweise von Gleis 10) | Hbf → Tankstelle | Tankstelle → Hbf (zu einer Zugleistung) | Tankstelle → Abstellgruppe Süd |
|--------------|--|--|---|--|--|--|
| 1. Schritt | Abstellplatz bei der TBL Augsburg erfragen. Tel.: 0151 58407741 od. 0151 58407742 | Zugdaten der anstehenden Zugfahrt im GSM-R-Funk anmelden (Zugnummer und Funktionserkennung auf „Fz-Zulauf“ eingeben) | | Ummelden der Funktionserkennung im ZF-Gerät („führ. Fz“ auf „Fz-Ablauf“ ummelden!) | Zugdaten der anstehenden Zugfahrt im GSM-R-Funk anmelden (Zugnummer und Funktionserkennung auf „Fz-Zulauf“ eingeben) | Abstellplatz bei der TBL Augsburg erfragen. |
| 2. Schritt | Ummelden der Funktionserkennung im ZF-Gerät („führ. Fz“ auf „Fz-Ablauf“ ummelden!) | Rangierfunkgruppe im ZF-Gerät aktivieren, damit sich die Tf in der Abstellgruppe untereinander absprechen können: Taste 5 „Wahl-Menü“ → Taste 7 „VGC aktivieren“ → Rangierfunkgruppe 251 auswählen und mit „E“ aktivieren | Taste 5 „Wahl-Menü“ betätigen → Taste 5 „Rufnummerneingabe“ betätigen → den gewünschten Ww anwählen (Ww Süd: 1350 / Ww Nord: 1351 und mit „E“ bestätigen) | Taste 5 „Wahl-Menü“ betätigen → Taste 5 „Rufnummerneingabe“ → den gewünschten Ww anwählen (Ww Süd: 1350 / Ww Nord: 1351 und mit „E“ bestätigen), je nachdem in welchem Gleisabschnitt (Nord / Süd) man sich befindet | Regelausfahrt von der Tankstelle ist von Gleis 037 Taste 5 „Wahl-Menü“ betätigen → Taste 5 „Rufnummerneingabe“ → den Ww Süd (Kurzwahl 1350) anwählen | Rangierfahrtnummer mit dem Ww Süd vereinbaren / Zugnummer des vorhergehenden Zuges zur Eingabe im ZF-Gerät verwenden |
| 3. Schritt | Taste 5 „Wahl-Menü“ betätigen → Taste 5 „Rufnummerneingabe“ → den gewünschten Ww anwählen (Ww Süd: 1350 / Ww Nord: 1351 und mit „E“ bestätigen) | vom Abstellplatz über den Süden nach Gleis 325 fahren → Taste 5 „Wahl-Menü“ betätigen → Taste 5 „Rufnummerneingabe“ → den Ww Süd (Kurzwahl 1350) anwählen | den Ww über Ziel, Zweck (Bereitstellung von Zug / Tanken) und Besonderheiten der Rangierfahrt verständigen | | | Zugdaten der anstehenden Rangierfahrt im GSM-R-Funk anmelden (Zugnummer / Rangierfahrtnummer und Funktionserkennung auf „Führ. Fz“ / bei vorhergehender Zugfahrt: „Fz-Ablauf“ eingeben) |
| 4. Schritt | den Ww über Ziel (Gleis 335), Zweck (Abstellung) und Besonderheiten der Rangierfahrt verständigen | den Ww über Ziel, Zweck (Bereitstellung von Zug) und Besonderheiten der Rangierfahrt verständigen | - | der Ww hat die Möglichkeit den freien Fahrweg bis zum Maschinengleis anzusagen | - | Regelausfahrt von der Tankstelle ist von Gleis 037 Taste 5 „Wahl-Menü“ betätigen → Taste 5 „Rufnummerneingabe“ → den Ww Süd (Kurzwahl 1350) anwählen und den Ww über Ziel, Zweck und Besonderheiten der Rangierfahrt verständigen; |
| 5. Schritt | Rangierfunkgruppe im ZF-Gerät aktivieren, damit sich die Tf in der Abstellgruppe untereinander absprechen können: Taste 5 „Wahl-Menü“ → Taste 7 „VGC aktivieren“ → Rangierfunkgruppe 251 auswählen und mit „E“ aktivieren | - | - | Rangierfunkgruppe im ZF-Gerät aktivieren, damit sich die Tf im ehem. Bw untereinander absprechen können: Taste 5 „Wahl-Menü“ → Taste 7 „VGC aktivieren“ → Rangierfunkgruppe 252 auswählen und mit „E“ aktivieren | - | Rangierfunkgruppe 251 und 252 im ZF-Gerät aktivieren |
| 6. Schritt | Höchstgeschwindigkeit im gesamten Bereich der Abstellgruppe (Handweichen) 10 km/h | - | - | Höchstgeschwindigkeit im gesamten Bereich des ehemaligen Bw (Handweichen) 10 km/h | - | Höchstgeschwindigkeit im gesamten Bereich des ehemaligen Bw / Abstellgruppe (Handweichen) 10 km/h |